

NDI是 New Tek 公司的注册商标。

● 在您正式使用本产品之前,建议您仔细阅读本产品使用说明书。为确保 您的人身安全及避免设备受到物理或电气损伤,请严格遵照本说明书的 指导或在专业人员指导下进行安装使用本产品。不正确的电气连接或物 理安装方式将有可能造成设备的永久损伤,甚至威胁人身安全。



设备清单

编码器主机一台; DC12V/1A电源适配器一个; 说明书一份: 合格证/保修卡一份。



注: 因产品升级更新原因,装箱清单的项目可能有所差异。



连接视频信号

将SDI/HDMI信号,通过连接线从信号源(如摄像机)连接至设备的SDI/HDMI 输入端口

注: HDMI产品的输入接口位于右侧



连接网络

将网线一端连接设备的以太网口,另一端连接至网络交换机,也可以直连到计算机 的网口。



连接电源

使用主机标配的电源适配器 (DC 12v)连接设备电源接口,接通电源后,打开设备 上的电源开关,设备上电后开始工作。







产品分为SDI和HDMI不同输入接口,请根据产品实际情况进行配置





SDI输入/HDMI环出

❻ SDI环出/HDMI输入

🛛 100M以太网口

3 工作指示灯

1 电源接口 ❷ Mini USB 接口 3 音频line out

④ 音频line in

貿USB扩展接口 🖲 TF卡槽 \rm 电源开关 🕑 Reset按钮



指示灯状态

名称	颜色	状态	说明
✓ POWER	红色	常亮 闪烁 熄灭	电源已接上 设备故障 电源未接上
Signal	绿色	常亮 闪烁 熄灭	SDI/HDMI信号源正常 恢复出厂设备时闪烁 SDI/HDMI信号源异常
汉 RUN	绿色	闪烁 熄灭 常亮	设备编码工作正常 设备工作异常/未启动 设备正在启动

本手册适用于指导您快速使用编码器设备



视频/音频信号源默认情况如下

信号源	选项	说明
视频源	自动选择	SDI/HDMI输入
音频源	自动选择	SDI/HDMI内嵌数字音频

注:

可在Web管理界面上进行修改,选择"视频&音频调节"功能的"视频源选 择和调节"与"音频源和音量调节"子功能,可以通过软件配置视频与音频 的信号源选择。



设备默认管理IP地址

设备具有一个默认管理 IP地址, IP为192.168.1.168, 掩码为255.255.255.0 (即WEB页面的本地化连接IP地址,一般不要修改这个IP地址)。 这个IP地址可以一直作为设备管理使用,不影响设备的业务IP地址。

通过WEB浏览器登录管理界面

如果是首次登录,您可以使用默认管理 IP地址登录, 请访问http://192.168.1.168,此时将出现登录身份认证对话框:

默认的登录用户名为(admin);默认的登录密码为(admin

设备IP地址配置

登录设备之后,您可对有线/无线网络进行IP配置,可配置为"DHCP动态获取" 或"手动指定"(默认为"DHCP动态获取"),这个IP可以用来进行网络推 流和设备管理。IP地址配置之后,可以直接访问这个IP地址来登录设备。

连接设置

MAC:	0A:80:15:03:09:24		
MAC地址克隆:			
地址获取方式:	DHCP动态获取	•]
	DHCP动态获取		



目前编码器所使用的是一种压缩NewTek NDI|HX技术,在使用 其他工具连接前,需到NEWTEK官网下载安装NDI|HX驱动 程序(https://www.newtek.com/ndi/tools/#)。

注:

NewTek的NDI®工具



- NDI编码器暂不支持RTSP拉流。当NDI连接 时,编码器主码流的RTSP通道已经加密,直接 拉取会显示为马赛克状态。
- 对于NDI|HX版本,只有成功安装了NDI|HX驱动程序,才能使用其他工具连接编码器 NDI流。
- NDI|HX 驱动程序暂不支持在 MAC 系列终端 安装,故MAC终端无法播放本编码器视频。
- 对于其他支持 NDI 4.0 版本的产品,无需安装 NDI |HX驱动也可自动发现。



编码器支持H.264编码,不仅支持NDI流,还支持多种其他推流方式,如RTMP、RTMPS、UDP、HLS等多种方式。

如下以RTMP为例介绍推流的配置方式,其余推流方式可以登录设备的配置页面进行设置。



添加流媒体服务

设备的H.264主/子码流支持动态添加多达8个相同或不同的流媒体服务,满足您 采用相同/不相同的流媒体协议进行多目标推流的需求。在"编码和媒体流>编码 和流参数设置"管理界面中,针对主/子码流选择"添加一个流服务...",可以添 加您需要的服务类型。



恢复出厂设置

如果用户修改编码器的参数导致设备不能正常工作(最典型的情况是修改网络地址 以致无法通过网络访问编码器),可以恢复设备的出厂设置,使编码器的配置恢复 出厂时的默认值。

恢复出厂设置方法:

①WEB界面的"基本设置>恢复出厂设置";
 ②RESET按钮;

在设备面板的RESET按钮位置,按住复位按钮,维持5秒以上,设备将恢复出厂设置。 恢复出厂设置将导致设备硬重启,重启过程大概需要持续20s。

注:

恢复出厂设置后,以下参数将会改变至默认值;

- 登录用户admin的密码将恢复为admin;
- IP地址将恢复为192.168.1.168, 子网掩码将恢复为255.255.255.0;
- 所有视频、音频的编码参数将恢复至出厂的默认值;
- 媒体传输参数将恢复至出厂的默认值;

NDI发现和连接

编码器设备兼容NewTek NDI[®],默认开启NDI流服务。当本设备与NewTek Studio Monitor等(如OBS、vMix)支持NDI协议的软件在同一个网段内,软件可自动发现编码器,选择对应设备和通道,即可播放其NDI视频流。

 NewTek NDI Studio Monitor

 DESKTOP-FKLA1E3
 >

 ENCODER
 >

 NDI
 >

 Chan 181

 NEWTEK-CONNECT
 >

 Chan 1

 Chan 194

 Settings
 >

 NDI.NewTek.com

 Exit

当同一网络存在多个NDI编码器时,因默认的设备和通道名称相同,需要修改设备和通 道名称为不同参数,以正确标识不同设备。

信息看板 NDI 用户和B				
連接到管理中心	SDI高清无线视	〕频编码器 (聚合版)	NDI-HX支持 系统运	行状态
基本设置 +				
视频&音频简节 +				
950000a +	修改NDI设备名称		×	
网络存储(NAS)	1.5.00	NDI		• 处理器负载: 77%
字符图像时间融加 +	通道名称	chan181		• 可用内存: 576 MB
网络和服务设置 —				
网络接口管理			取消 确定	
便理化管理功能				

添加RTMP推送服务

目前主流的视频直播平台,通常需要"RTMP推送"服务。添加RTMP推送服务 后,点击设置按钮进行RTMP参数设置。



注:

- RTMP推流,必须由编码器推送至直播平台,再由平台进行中转和分发。 RTMP不能由PC直接进行拉流。
- 推送点地址,请联系直播平台获取,包括其他"用户名/密码"等参数。



固件升级

编码器支持在线固件升级,用于更新编码器的软件。通过WEB管理界面的 "基本设置>固件升级"功能,可以上传厂家提供的固件升级文件进行固件 在线升级。

		NORE		
连接到管理	ÞÓ	固件	/软件升级	
基本设置 修改我的主持 区域和时间记			当前因件版本: 当前软件版本: 设备序列号:1	258 1301270 7014764 Битавата ата нанали Жар, Бисльная обеля выр
恢复出厂设置 固件升级	1	+	动以完成升级	с, ланчныкочак і ч. (1222) (922) (922) та мрадації і вистикочад (994) і оклимара данная П
编码和数43 字符图编句	s 间叠加	+	上传图件文件:	Browse No file selected. 7H&

注:

固件升级文件上传成功后,编码器将自动重启设备以进行升级,该过程大概需要 持续305至1分钟时间(视升级内容不同而有所区别)请耐心等待。

升级完成后,请通过WEB界面的"系统状态>软件版本"查看最新软件的版本信息是否与预期的一致,确认升级是否成功。



设备快速复位和重启

设备快速复位和重启

"快速复位功能"用于重置编码器服务,通常用于修改的参数立即生效。 "快速复位"大约需要3S左右的时间。

- "设备重启"用于设备软件重启,相当于设备重新开机,持续时间大约 需要20S。
- 注:选择"快速复位"功能,当前的编码器服务会短暂中断。 选择"设备重启"功能,使整个设备热重启。 在某些情况下,设备重启可能需要借助冷重启,即开/关电源。

温馨提示:

本手册为产品快速入门手册,请联系设备供应商或访问网站获取更详细 的产品使用指导。