

领先的视频 IP 化传输解决方案专家

部署及操作指导

Kilolink 聚合平台 V5(linux 系统)

(2021-12版)

目录

1	Kilo	link 聚合平台部署1
	1.1	服务器环境准备1
	1.2	登录服务器2
	1.3	部署聚合服务
		第一步:安装 docker 容器3
		第二步:获取聚合部署文件3
		第三步:给文件 "kinkserver.sh"执行权限4
		第四步:执行文件"klnkserver.sh"开始部署聚合服务4
		第五步: 配置聚合服务公网 IP 地址5
	1.4	登录验证6
2	部署	常见问题及解决方法
2	部署 2.1	常见问题及解决方法
2	部署 2.1 2.2	常见问题及解决方法
2	部署 2.1 2.2 2.3	常见问题及解决方法
2	部署 2.1 2.2 2.3 2.4	常见问题及解决方法
2	部署 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	常见问题及解决方法
2	部署 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 (4	常见问题及解决方法
2	部署 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 (4. 2.6	常见问题及解决方法
2	部署 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 (4. 2.6 2.7	常见问题及解决方法

	2.8	Kilolink 如何修改默认登陆 web 端口	11
3	kilo	link 聚合功能操作指导	13
	3.1	聚合平台登录	13
	3.2	设备连接聚合平台	14
		第一步:平台添加设备,并生成授权码	14
		第二步:设备注册到平台	14
	3.3	聚合平台管理	16
		3.3.1 在线设备	16
		3.3.2 设备管理	17
		3.3.3 用户列表	21
	3.4	其他	22

1 Kilolink 聚合平台部署

1.1 服务器环境准备

(1) 硬件环境

处理器: 英特尔酷睿 i3 CPU 或更高

硬盘: 64G 硬盘或更高

内存: 4GB RAM 或更高

(2) 软件环境

操作系统: Linux64 位操作系统 (Ubuntu 18.04+ / Debian 9+)

(3) 网络环境

IP 地址: 1 个公网 IP 地址

Г

带宽:根据视频编码码率规划,如:编码码率 4Mbps,则需规划 8Mbps 的带宽

端口: 服务器需使用以下端口, 如果服务器的网络环境中有防火墙, 需开放相应端口

端口	协议
82	TCP
3478	TCP+UDP
60000	UDP
60001	UDP
5000-5100	TCP+UDP
30000-30050	TCP+UDP



注意

- (1)考虑到服务器的硬件及维护成本,以及后续云平台的版本更新,建议租赁云服务提供商的服务器,如:阿里云、 腾讯云、华为云等;
- (2) 服务器将使用多个端口。如果部署期间存在防火墙,则需要在防火墙中打开相关端口。Kiloview 使用 AES256 加密来确保实时流媒体的安全性。

1.2 登录服务器

采用远程终端软件登录服务器,建议采用 Xshell 或者 PuTTY 工具.

Xshell 下载链接: https://www.netsarang.com/zh/xshell-download/

- PuTTy 下载地址: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
- (1)下载并安装后,在新建会话属性中输入服务器 IP 地址,采用 SSH 协议通信,端口号默认为
- 22, 输入完成后, 点击[确定]按钮;

新建会话属性					?	×
类别(C):						
□ <mark>连接</mark>	连接					
□-用户身份验证 □-用户身份验证	常规					
	名称(N):	新建	会话			
□- SSH 安全性	协议(P):	SSH		~	,	
隧道	主机(H):	服务	器的IP地址]	
	端口号(O):	22	•		_	
	说明(D):			^		
				~		
□ 终端	重新连接					
·····································	□ 连接异常关闭8	时自动重新	连接(A)			
□· 外观 □····窗□	间隔(V):	0	↓ 秒	限制(L): 0	↓ 分钟	
□ □ ○ 突出	TCP选项					
	□ 使用Nagle算法	去(U)				
□ 文件传输 □ X/YMODEM						
ZMODEM						
]	[连接	确定	配のお来	
			注意	WEAE	秋/月	

(2)在弹出的对话框中输入用户名和密码, 普通用户需要 sudo 获取管理权限, 或以 root 身份登

录。使用命令:sudo su -

1.3 部署聚合服务

第一步:安装 docker 容器

在终端窗口中输入: curl -fsSL https://get.docker.com | bash

root@kiloview:/# curl -fsSL https://get.docker.com | sh # Executing docker install script, commit: 93d2499759296ac1f9c510605fef85052a2c32be + sh -c apt-get update -qq >/dev/null + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null + sh -c curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg" | gpg --dearmor --yes -o /usr/share/keyrings/docker-archivekeyring.gpg + sh -c echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list + sh -c apt-get update -qq >/dev/null + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq --no-install-recommends docker-ce-cli docker-scan-plugin dockerce >/dev/null + version_gte 20.10 + [-z] + return 0 + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq docker-ce-rootless-extras >/dev/null + sh -c docker version Client: Docker Engine - Community Version: 20,10,11 API version: 1.41 go1.16.9 Go version: Git commit: dea9396 Thu Nov 18 00:37:06 2021 Built: 05/Arch: linux/amd64 default Context: Experimental: true Server: Docker Engine - Community Engine: Version: 20,10,11 API version: 1.41 (minimum version 1.12) Go version: go1.16.9 Git commit: 847da18 Built: Thu Nov 18 00:35:15 2021 05/Arch: linux/amd64 Experimental: false containerd: Version: 1.4.12 7b11cfaabd73bb80907dd23182b9347b4245eb5d GitCommit: runc: 1.0.2 Version: v1.0.2-0-g52b36a2 GitCommit: docker-init: Version: 0.19.0 GitCommit: de40ad0

第二步:获取聚合部署文件

使用命令: wget http://firmware.kiloview.com.cn/Tools/.server/klnkserver_cn.sh -O

klnkserver.sh

<pre>root@kiloview:~# wget http://firmware.kiloview.com.cn/Td 2021-12-13 05:36:06 http://firmware.kiloview.com.cn Resolving firmware.kiloview.com.cn (firmware.kiloview.com Connecting to firmware.kiloview.com.cn (firmware.kiloview HTTP request sent, awaiting response 200 OK Length: 24506 (24K) [application/octet-stream] Saving to: 'klnkserver.sh'</pre>	ools/.server/klnkserver_cn.sh -0 klnkserver.sh n/Tools/.server/klnkserver_cn.sh om.cn) 172.67.141.173, 104.21.46.201, 2606:4700:3031::ac43:8dad, ew.com.cn) 172.67.141.173 :80 connected.
klnkserver.sh r	100%
=====>] 23.93K 147KB/s in 0.2s	
2021-12-13 05:36:08 (147 KB/s) - 'klnkserver.sh' saved	[24506/24506]

第三步:给文件 "kInkserver.sh" 执行权限

使用命令: chmod +x klnkserver.sh

```
root@kiloview:~# chmod +x klnkserver.sh
```

第四步:执行文件 "kInkserver.sh" 开始部署聚合服务

使用命令: ./ klnkserver.sh

```
root@kiloview:/# ./klnkserver.sh
Docker 运行中
Kiloview KlnkServer — 建管理脚本 [v0.0.3]
1. 安装 KlnkServer
2. 更新 KlnkServer
3. 卸载 KlnkServer
当前状态: 未安装
请输入数字 [1-3]: 1
```



注意

当前状态:显示"未安装",直接选择数字"1"回车开始安装;显示"已安装并已启动",如安装方法不是使用该部署方式,则需要对以前部署的进行删除,再按照该方法进行部署。如上次使用了该方法进行部署,则之后只需要选择数字"2"进行更新即可,更新后聚合服务器所有的配置将不会丢失。

第五步: 配置聚合服务公网 IP 地址

选择数字"1"开始安装,网络模式可选择"host/bridge"后回车进入下一步;"IP 或域名"填入服 务器公网 IP 或者域名,进入下一步开始自动拉去聚合镜像文件进行安装。

出现"创建容器成功"和"运行容器成功"则表示按照完成,可以开始登录聚合平台。



是否使用默认配置: 建议选择 "Y" 使用默认端口及配置进行安装, 如选择 "N", 则根据提示对每

个端口及配置进行手动输入。

是否使用默认配置: (Y/n): y
[信息] 选择默认函置:
Web 端口: 82 TCP
聚合平台IP: 192.168.22.216
聚合工作端口: 60000 UDP
聚合转发服务端口: 60001 UDP
转发/流服务最小端口: 30000 TCP+UDP
转发/流服务最大端口: 30050 TCP+UDP
TUN服务器工作最小端口: 5000 TCP+UDP
TUN服务器工作最大端口: 5100 TCP+UDP
TUN服务器端口: 3478 + 3479 TCP+UDP
TUN服务器用户名: admin
TUN服务器密码: kiloview123456
TUN服务器REALM: demo

1.4 登录验证

在浏览器(推荐使用 google)地址栏中输入"服务器 IP 地址:82",回车后显示聚合服务器的登录界面,默认用户名和密码均为:admin.





- (1) 服务器登录的默认端口号已经调整为 82;
- (2) 支持聚合服务的 P 系列编码器,需更新到 4.7.2519 及以上版本;
- (3) 设备端的端口号仍为 60000.

	(ILOVIEW®
	Login
admin	
•••••	\odot
	Login

1.5 聚合服务更新和卸载

执行命令: ./ klnkserver.sh, 选择数字 "2"开始拉取新的镜像文件更新, 更新过程会自动删除旧的

容器,并使用新的镜像文件重新安装。更新不会删除服务器上的配置。

```
root@kiloview:~# ./klnkserver.sh
Docker 运行中
  Kiloview KlnkServer — 律管理脚本 [v0.0.3]
   1. 安装 KlnkServer
   2. 更新 KlnkServer
    3. 卸载 KlnkServer
 当前状态: 已安装 并 已启动
请输入数字 [1-3]:2
[信息] 拉取最新版本 kiloview/klnkserver 镜像...
Using default tag: latest
latest: Pulling from kiloview/klnkserver
Digest: sha256:72c741356f8f5a61f490f50639ca0ac0bf13336d11f06ac57e3b0f6567989feb
Status: Image is up to date for kiloview/klnkserver:latest
docker.io/kiloview/klnkserver:latest
[信息] 删除旧容器...
k1nkserver
[信息] 重新运行镜像...
45145cdd51e91eb4cf2896d03d74faaf710b8ac06c8f496ee8464e0c545ef509
[信息] 创建容器成功
klnkserver
[信息] 运行容器成功
```

执行命令: ./klnkserver.sh, 选择数字 "3", 开始卸载聚合容器, 卸载后聚合服务的所有配置并未被

删除, 重新安装后, 所有配置自动恢复到新的聚合服务页面。

```
root@kiloview:~# ./klnkserver.sh
Docker 运行中
Kiloview KlnkServer — 建管理脚本 [v0.0.3]
1. 安装 KlnkServer
2. 更新 KlnkServer
3. 卸載 KlnkServer
当前状态: 已安装 并 已启动
请输入数字 [1-3]: 3
删除容器成功
```



注意

无论使用更新或者是卸载功能,聚合服务的配置信息都不会被删除,重新安装更新后自动恢复。

2 部署常见问题及解决方法

2.1 如果部署新版本后无法登录服务器

解决方法:

采用服务器 IP+端口号, 即服务器 IP:82 登录尝试 (之前的登录端口为 81)

设备注册时填写的端口仍然为 60000

建议通过 history 命令查看执行过的命令,以更好的分析问题,查询具体命令,可通过 history |grep 命令进行查询。

2.2 如果在部署过程中遇到错误提示

解决方法:

请先检查操作系统版本,目前仅支持 Linux64 位操作系统 Linux64-bit operating system (Ubuntu

18.04+ / Debian 9+)

(1) 查询 linux 位数: getconf LONG BIT

ubuntu@VM-4-5-ubuntu:~\$ getconf LONG_BIT 64 ubuntu@VM-4-5-ubuntu:~\$

(2) 查询 linux 版本号: cat /proc/version

ubuntu@VM-4-5-ubuntu:~\$ cat /proc/version			
Linux version 5.4.0-77-generic (buildd@lgw01-amd64-028)	(gcc version	n 9.3.0 (Ubuntu	9.3.0-17ubuntu1~20.04))
#86-Ubuntu SMP Thu Jun 17 02:35:03 UTC 2021			
ubuntu@VM-4-5-ubuntu:~\$			

2.3 在部署 kilolink 过程中,安装 docker 长期未响应。

解决方法:

docker 安装过程较为缓慢,需要耐心等待。可以使用命令"docker version"查看以及确认是否安 装成功 docker。

2.4 服务器按照 kilolink 手册部署完成后,使用 IP 加端口无法登录服务器都的 web

解决方法:

检查部署 PLATFORMIP=103.134.224.34 时, 配置的 IP 地址的是否正确

步骤 a 先进入到 docker: docker exec -it kInkserver bash

步骤 b 打开配置文件: vi /data/configs/platform.conf

步骤 C 修改 server IP 为正确的服务器 IP 地址

步骤 d 重启 Nginx: /usr/local/openresty/nginx/sbin/nginx -s reload



2.5 客户之前使用旧版本 kilolink, 然后升级到新版本的 kilolink 后, P1/P2 升级至 最新固件 (4.7.2519) 后依旧无法正常连接 kilolink

解决方法:

建议删除容器和镜像后重新部署。(旧版 kilolink 的配置文件默认存在/data 下,因此建议直接删除 /data)

2.6 安装完成后,登录服务器报以下错误:



解决办法:

(1) 重新载入 nginx 的 sbin 目录:

docker exec -it klnkserver /usr/local/openresty/nginx/sbin/nginx -s reload

- (2) 退出容器: exit
- (3) 重启容器: docker restart klnkserver (通过 docker ps -a 查看容器名称)

2.7 使用新版 kiloview 部署成功后,且可以通过 IP+端口登录,但是 P1/P2 无法正确连接到 kilolink 服务器。

解决方法:

- (1) 首先检查设备固件版本是否更新到最新版本
- (下载地地址: https://www.kiloview.com/cn/support/download/)

(2) 设备端信息是否填写正确, P1/P2 连接 kilolink 端口为 60000。检查服务器信息以及注册码是

否正确

(3) 尝试在 kilolink 上删除注册信息, 重新进行注册测试。

(4) 查看服务器相应端口是否打开;

服务器需使用以下端口,如果服务器的网络环境中有防火墙,需开放相应端口.

端口	协议
82	ТСР
3478	TCP+UDP
60000	UDP
60001	UDP
5000-5100	TCP+UDP
5000-5100	TCP+UDP
30000-30050	TCP+UDP

2.8 Kilolink 如何修改默认登陆 web 端口

解决方法:修改 kilolink 登录端口

步骤 a 进入容器: docker exec -it kInkserver bash

步骤 b 打开文件: vi /usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf

将文件中的 server -listen 修改为 8081,然后保存退出。

步骤 c 重启 Nginx: /usr/local/openresty/nginx/sbin/nginx -s reload

```
keepalive_timeout 65;
charset utf-8,gbk;
      lua_package_path
      server {
                                     8081;
localbor
              listen
              server name
              client_max_body_size 50m;
              location ~* /QuickBoard/([0-9\.:]*)/(.+) {
                    ation ~* /QuickBoard/([0-9(.:]*)/(.+) {
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Forward-For $remote_addr;
proxy_set_header platform this-is-made-by-kiloview-for-platform-login;
proxy_pass http://$1/$2?$args;
add_header Access-Control-Allow-Origin *;
             }
location ~* /SettingPage/([0-9\.:]*)/(.+) {
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header X-Forward-For $remote_addr;
    proxy_set_header platform this-is-made-by-kiloview-for-platform-login;
    proxy_pass http://$1/$2?$args;
    add_header Access-Control-Allow-Origin *;
              location / {
    root /data/web/html;
                     try_files $uri $uri/ @router;
                     index index.html index.htm;
                     add_header Access-Control-Allow-Origin *;
              location @router {
                     rewrite ^.*$ /index.html last;
              root
                                   /data;
:wq
```

root@kiloview-virtual-machine:/# docker exec -it klnkserver bash root@kiloview-virtual-machine:/# cd /usr/local/openresty/nginx/conf root@kiloview-virtual-machine:/usr/local/openresty/nginx/conf# vi nginx.conf [1]+ Stopped vi nginx.conf root@kiloview-virtual-machine:/usr/local/openresty/nginx/conf# vi nginx.conf root@kiloview-virtual-machine:/usr/local/openresty/nginx/conf# /usr/local/openresty/nginx/sbin/nginx -s reload root@kiloview-virtual-machine:/usr/local/openresty/nginx/conf#



注意

修改完成后, kilolink 的登录方式为:IP:8081 端口

3 kilolink 聚合功能操作指导

3.1 聚合平台登录

在浏览器中打开 http://服务器 IP:82/ ,登录到聚合平台。缺省登录设备的用户名是: admin, 密码

是: admin。





注意

- 为保证信息安全,建议您首次登录后、立即修改密码!
- 聚合服务器登录端口默认为 82。

通过平台左下角的"系统状态"检查"版本信息",确保聚合服务平台更新到最新的版本。

፼ 系统	状态
CPU负载	1.6%
内存使用	43%
启动时间	2021-12-14 1:03:16
运行时间	0Days 11:2:43
版本信息	2112100859

3.2 设备连接聚合平台

第一步:平台添加设备,并生成授权码

进入"设备管理"页面,点击"添加设备"。在弹出的对话框填写对应参数和生成授权码。

	Kilolink Server					Admin 🔻
① 在线设备	设备管理					の刷新
25 设备管理	+ 添加设备 批量删除					Q
		ĸv	NET IN	NET OUT	操作	
2。用户列表	■ 在线 KV		6 21.47MB	🕒 1.75MB		G 💬
	📕 离线 Sohet	*序列号 181201032				8 ⊖
	■ 商线 12	*名称 KV				•
	■ 离线 P1-TE	*授权码 HLY5W08IGI				
	■ 在线 1111	所属用户 Admin	💿 951.47MB	J2.49MB		5 💬
		• 私密 (仅自己可见)				
		取淌				



说明

- 序列号:登录设备 WEB 页面,序列号在左下角系统状态栏,序列号由一串 9 位数字组成。
- 名称:可配置任意中英文、数字和符合组合。
- 授权码:点击"生成授权码"按钮,系统自动生成一串字母和数字组合的授权码,授权码用于设备注册到平台时 填写。
- 所属用户:将添加的设备分配给某用户可见,管理账号下展示所有的设备。
- 私密:选择私密后,添加的设备将仅在所属用户和管理账号 (admin)可见。

第二步: 设备注册到平台

登录设备的 WEB 管理页面,选择"网络和服务器设置"-"连接到聚合服务器",填入对应的参数信息,开启服务并保存配置。



说明

为保证您的使用效果,请确保您的设备固件和对应连接的 KiloLink Server 已更新至最新版本。 获取最新固件下载地址,请访问网址 https://www.kiloview.com/cn/support/download/,在筛选列表中,选择"视 频编码器" > "P1/P2",并在"程序"标签中找到最新的固件下载。

获取最新 KiloLink Server 版本,请参考: https://www.kiloview.com/cn/support/docs/p2/4g_aggregation/

- **服务器地址:** 聚合服务器的 IP 地址,可支持域名。
- **服务端口:**聚合服务器登录管理页面的端口,该端口默认为 60000。
- 授权码:聚合服务器添加设备时生成的授权码。

网络和服务设置 —	• 连接状态: 正 在连接	
修改主机名称	聚合配置	
网络接口管理		
便捷化管理功能	开启聚合服务	是 🖌
Web服务设置	服务器地址:	43.128.30.176
Onvif服务设置	服务端口:	60000
Telnet服务设置	运初72-	271 981 IPM5
ARP解析設置	121213	
静态路由设置	连接超时:	15 🗘 秒
连接到聚合服务器	聚合接口:	☑ 默认以太网口
串□和PTZ +		□ 3G/4G设备 1
		□ 3G/4G设备 2
		✓ 默认WIFI
快速复位		保存参数



注意

聚合端口只有四个选项:默认 WIFI、3G/4G 设备 1、3G/4G 设备 2 和默认以太网口。如插入 4G USB 上网卡,上网 卡存在两种上网模式,一种是 modem 模式,一种是以太网卡模式。Modem 模式下,网卡设备会被识别为 3G/4G 设备 3 或者 3G/4G 设备 4;以太网卡模式下网卡设备会被识别为 USB 网络连接 1 或者 USB 网络连接 2,聚合端口 里的选项也会相应增加。

当聚合状态下显示"已连接",此时设备成功连接到聚合服务器,设备通过选择的聚合网络接口传输。

手机通过左上角的二维码可以登录到聚合状态和配置页面,可关闭和配置聚合参数。

连接到聚合服务器	
	刷新
聚合状态	
 连接状态:已连接 聚合链路: eth0 wlan0 发送统计: 1.04M - Byte 接收统计: 350K - Byte 	 往返时间: 26.0 - ms 丢包率: 0.0 - % 发送速率: 15K - bps 接收速率: 9K - bps



说明

- **聚合链路**:显示选择的所有聚合网络链路。
- 发送统计:统计对应每个网络链路实际上传的数据。
- **往返时间**:每个网络链路两端的往返时间,时间越长可能造成聚合后的延迟越高。
- **丢包率:**对应每个网络链路的丢包情况,当丢包率过大可能造成视频传输不流畅等异常。
- **发送速率**:对应每个网络链路的发送速率,总速率相加等于实际配置的编码码率。

3.3 聚合平台管理

3.3.1 在线设备

该列表展示当前用户下所有成功连接聚合服务的设备,统计聚合状态下接收和发送的数据总量。

	Kilolink Server	
● 在线设备	在线设备	
品 设备管理	P 2	
2 。用户列表	10.81 мв () UPLOAD	1.49 MB DOWNLOAD



说明

未在该列表的设备为离线设备,表示设备未成功注册或者设备未开机注册到聚合平台,所有已经添加的设备都可以在 设备管理列表中展示。

3.3.2 设备管理

设备管理列表展示当前用户所属设备,包含在线和离线设备,对在线设备进行画面预览、端口映射、 设备编码设置和流服务配置。

	Kilolii	nk Server							A	Admin 👻
④ 在线设备	设备管	理								い刷新
00 沿友禁爾	+ i	泰加设备 批	量删除							
		状态 ≑	名称 🗢	序列号 🗢	授权码	所属用户	NET IN	NET OUT	操作	
2。用户列表		在线	ку	181201032	HLY5WO8IGI	admin	🔿 2.19MB	🕓 387.00КВ		G 💬
		离线	Soheto	201230057	PYO6MI8UT6	Soheto	🕜 0Byte	🕓 0Byte		G
		商线		202005284	5Y5COTKODU	admin	🕥 0Byte	🕑 0Byte		

① 视频预览

点击在线设备所在行的任意区域,在页面的右侧弹出设备流服务和视频预览框,可预览设备实时的视频面面、流服务配置、链路状态和终端设置。

P2 详情				×
				快速复位
流服务	链路状态	终端设置		
				十漆加流服务
流类型	状态	名称		操作
			暂无数据	



注意

- 视频预览拉取视频是设备的子码流,必须保证在设备端开启了子码流,否则将无法收到设备的视频画面。
- ▶ 默认视频预览是停止不拉流状态,点击中间的播放键开启视频预览。



说明

- 通过该流服务进行推流,所有的流量将通过聚合链路进行传输。如果在设备端WEB管理页面进行流服务推送, 则仅通过单一网络进行传输,且网络链路不可选。
- 推流码率最大不超过编码器端配置的编码码率,当聚合链路带宽不够时,流服务将自适应降低输出码率。

在预览页面,点击"添加流服务",在弹出的流服务配置页面选择需要推送的"服务类型"。以 SRT 推送为例:

SRT 推送握手模式: 支持 Listener 和 Caller 两种模式,聚合服务器部署在具有公网 IP 的云服务器端,握手模式可以直接选择 Listener,聚合服务器部署时端口默认预设为 30003-30050,例如选择端口 30004。

传输延迟根据当前发送和接收端的网络 RTT 延迟来配置,一般建议为 RTT 的 2.5-4 倍。

	添加资	識务		×
*名称	SRT			
*源选择	主码流		~	
服务类型	SRT		~	
开启推送服务	开启		~	
握手模式	Listener		~	
端口号	30004		~	
传输延时(ms)		125		(0~5000)
显示高级设置	关闭		~	
取消			确定	

配置参数后点击"确定"保存,在流服务列表下可以看到添加的服务。接收端可以通过复制 SRT 完整 地址拉流,或者通过 Caller 模式下,填写聚合服务器的 IP 和端口号(30004)进行拉流,其他参数 发送和接收端保持一致。





③ 链路状态

在链路状态中可实时查看每个网络通道的实时发送和接受的数据。



④ 终端配置

可对设备的主码流编码参数和音频参数进行配置,调整后的参数在设备的将实时更新为最新修改的参数信息,等同于在设备端进行编码参数的配置。

▼ 视频编码 (主码流)						
编码	H264	~		缩放	默认	~
档次	High profile	~		色彩	彩色	~
编码码率(bps)	6M	~				
编码帧率(fps)	当原始视频帧率>=50时自动减半	~				
GOP大小	60 - 每60幅画面产生帧	~				
码率控制方式	CBR-恒定码率模式	~				
			保存			
▶ 音频编码						

⑤ 端口转发

点击 ¹21 图标进入端口映射页面,通过端口映射将设备的内网端口映射互联网,允许互联网其他用 户来访问设备或者流服务。

点击"添加端口映射",在弹出的对话框中进行参数配置。这里以设备的 RTSP 流为例进行配置,设备的 RTSP 流默认端口为 554,服务器端口 10240,选择端口的传输类型,确定保存后生效。 互联网其他用户可以通过 rtsp://服务器 IP:10240/ch01,拉取设备聚合后传输的 RTSP 流,例如: rtsp://43.128.30.176:10240/ch01。

添加端口映射						
设备端口		554		0~65535)		
*服务器端口	10240					
端口类型	тср					
描述	RTSP					
取消			确定			

点击 🗠 图标进入聚合状态页面,可以查看聚合实时状态和数据统计状态。

实时状态可以实时查看当前设备每个网络链路的实时发送/接收和丢包率等,统计状态统计当前设备 的发送/接收和丢包重传数据的总量。

⑦ 设备页面管理

点击 🗔 图标, 跳转到当前设备的 WEB 管理页面, 可对设备参数进行配置。



3.3.3 用户列表

用户管理列表,可添加新的用户和对已有用户经常修改和删除,默认有一个 admin 的管理账号。

	添加	用户		×
* 用户名	请输入			
* 昵称	请输入			
*新密码	请输入			
* 确认密码	请输入			
取消			确定	



说明

● **管理账号:** 管理账号为 admin,使用管理账号登录,设备列表展示所有添加的设备,并可以对列表中的设备进行编辑管理。

管理账号可添加新用户,并对所有用户管理和删除。对管理账号可以进行修改密码和昵称,不能被删除。

 普通用户:管理账号以外,所有添加账号为普通用户。使用普通用户登录,设备列表仅展示和管理分配给该用 户的设备信息。

普通用户仅对当前的用户进行修改密码和昵称,没有删除权限。

3.4 其他

当不使用设备进行聚合链路传输时候,请及时关闭聚合服务,使设备处于离线状态,否则,聚合服务 器将持续使用流量,造成流量的浪费。



P系列设备的官方在线文档,请访问

https://www.kiloview.com/cn/support/docs/p2







https://www.kiloview.com/cn/support/



长沙千视电子科技有限公司

https://www.kiloview.com/ 湖南省长沙市雨花区汇金路 877 号嘉华智谷产业园(长沙屿)B4-106 栋/109 栋 邮箱:support@kiloview.com 联系电话:18573192787