

领先的视频 IP 化传输解决方案专家



Kiloview NDI 矩阵系统部署指导 V1

(2022-02 2.0 版)



内容:

ー、Kiloview NDI 矩阵系统部署

二、部署常见问题及解决方法



注意

部署 NDI 矩阵,需在本地加载 NDI 矩阵镜像,获取镜像请联系千视销售人员,或发邮件到 info@kiloview.com

- 1 Kiloview NDI 矩阵系统部署
- 1.1 服务器环境准备
- 1.1.1 硬件环境
 - 处理器:高主频 CPU,比如 E2288G、12 代酷睿 i5 12600K
 - 硬盘: 64G 硬盘或更高
 - 内存: 4GB RAM 或更高 16G 以上高频内存
 - 网卡:一块或者多块万兆或更高速网卡
- 1.1.2 软件环境
 - 操作系统: Linux64 位操作系统 (Ubuntu 18.04、20.04)
- 1.1.3 网络环境

Internet 应用工具和镜像文件

局域网带宽: 万兆网络



1.2 登录服务器

采用远程终端软件登录服务器,建议采用 Xshell 或者 PuTTY 工具.

Xshell 下载链接: https://www.netsarang.com/zh/xshell-download/

PuTTy 下载地址: <u>https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html</u>

1.2.1 下载并安装后,在新建会话属性中输入服务器 IP 地址,采用 SSH 协议通信,端口号默认为 22,

输入完成后,点击[确定]按钮;

新建会话属性				?	×	
类别(C):						
□ 连接	连接					
□ 用户身份验证 登录提示符	常规					
登录脚本	名称(N):	新建会话				
⊡-SSH 安全性	协议(P):	SSH	~			
隧道	主机(H):	服务器的IP地址				
TELNET	端口号(O):	22				
	说明(D):		^			
代理			~			
·····································	青葉法協					
	里新生皮					
高级						
□·外观 □···窗□	间隔(V):	0 🛉 秒	限制(L): 0	- 分钟		
突出	ТСРЖТ					
□ 文件传输						
X/YMODEM						
ZMODEM						
		法控	海宁	Busar		
		建按	1/H/E	-蚁;用		

1.2.2 在弹出的对话框中输入用户名和密码, 普通用户需要 sudo 获取管理权限, 或以 root 身份登

录,下面的部署过程是以 root 用户完成。

版权所有©2019 长沙千视电子科技有限公司

在命令窗口中输入以下命令, 矩阵到 root 用户:

sudo su -

1.3 部署指导

1.3.1 安装容器。在终端窗口中输入:

curl -fsSL https://get.docker.com | bash

root@kiloview:/# curl -fsSL https://get.docker.com sh						
# Executing docker	install script, commit: 93d2499759296ac1f9c510605fef85052a2c32be					
+ sh -c apt-get upo	date -qq >/dev/null					
+ sh -c DEBIAN_FROM	NTEND=noninteractive apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null					
+ sh -c curl -fsSL	"https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg" gpgdearmoryes -o /usr/share/keyrings/docker-archive-					
keyring.gpg	kevring. apg					
+ sh -c echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu					
<pre>focal stable" > /et</pre>	c/apt/sources.list.d/docker.list					
+ sh -c apt-get upo	Jate -qq >/dev/null					
+ sh -c DEBIAN_FROM	NTEND=noninteractive apt-get install -y -qqno-install-recommends docker-ce-cli docker-scan-plugin docker-					
ce >/dev/null						
+ version_gte 20.10						
+ [-z]						
+ return 0						
+ sh -c DEBIAN_FROM	иTEND=noninteractive apt-get install -y -qq docker-ce-rootless-extras >/dev/null					
+ sh -c docker vers	tion					
Client: Docker Er	igine - Community					
Version:	20.10.11					
API version:	1.41					
Go version:	gol.16.9					
Git commit:	dea9396					
Built:	Thu Nov 18 00:37:06 2021					
05/Arch:	linux/amd64					
Context:	default					
Experimental:	true					
Server: Docker Engi	ine - Community					
Engine:						
Version:	20.10.11					
API version:	1.41 (minimum version 1.12)					
Go version:	gol.16.9					
Git commit:	847da18					
Built:	Thu Nov 18 00:35:15 2021					
05/Arch:	Innux/amd64					
Experimental:	Talse					
containerd:						
Version:						
GITCOMMITE:	VUITEL 8800, 2000020/0022102D334/D45426D20					
Version:	1.0.2					
citCommit:	1.0.2					
docken_init:	V1.0.2-0-92203042					
Version:	0.19.0					
GitCommit:	de/0a/0					
Greconnille:	0.19030					



1.3.2 安装 NDI 发现工具。在终端窗口中输入:

apt install avahi-daemon

voiged-0-subuntu-# apt instil avahidamen mading package istsbone Hading package
<pre>Weading package lists Dome uikling dependency tree main tisse information. Dome main tisse information. Dome uikling dependency tree main tisse information. Dome uikling dependency tree main tisse information. Dome uikling dependency tree libbases and the second tree information of the second tree information of the second tree information. Dome libbases detailed the second tree information of the second tree information of the second tree information. Dome libbases detailed tree information of the second tree inf</pre>
<pre>Multimage dependency tree multimage dependency tree for the following part of the f</pre>
<pre>Mealing state information Done Mealing state information Done Infollowing postantial and are no longer required: Infollowing postantial and are no longer required: Infollowing postantial and the state of the state o</pre>
he following packages were automatically installed and are no longer required: dolates dolates-od-act-oc-do-strain-odobox-dass docbook-vall docbook-wall docbook-wall docbook-sall docbook-
dblates dblate-doc dh strp-nodeterminism docbook-desil docbook-wall docbook-sel docbook-se
<pre>Libalgorithm <3-per(Libapache pom_java Libarchive-cap)-per(Libarchive-zap)-per(Li</pre>
<pre>lbbclass.method-moditars-perl lbbclass.vaaccessor-perl lbbcmons-logging-java lbbcmons-parent-java lbbcmons-perl lbbclass.method-moditars-perl lbbdlast.perl lbbclass.vaaccessor-perl lbbcwel-calter-perl lbbdlast.perl lbbcwel-calter-perl lbbclass.perl lbbclass.perl</pre>
Ludevel-globaldestruction-pert Ludevel-texaLas-pert Ludevel-stacktrac-pert Ludevel-texcharge-reft Ludevel-globaldestruction-pert Ludevel-texaLas-pert Ludeve
libile-desktopertry-perl libile-basedir-perl libile-misenfo-perl libile-stripodeteminis-perl libile-which-perl libine-tam-perl libile-waite perl libine-tam-perl libine-tam-pe
Labsti-formatperl Lubsti-formatperl Lubsti-tagest-perl Lubsti-coccuse-perl Lubsti-coccuse-perl Lubsti-date-perl
<pre>Libipc-shareable-pert Libipc-system-simple-pert Libiplicated Libipchares Libipchareable-pert Libipcha</pre>
ltmme-types-perl libmodule-implementation-perl libmodule-inntime-perl libmarespace-aclean-perl libmet-dous-perl libmet-intip-perl libmet-intip-perl libmet-intip-perl libmet-intip-perl libmet-intip-perl libmet-intip-perl libmet-intip-perl libmarespace-aclean-perl libmet-intip-perl
Luppackage-stam-xs-pert Luppadwatker-pert Lupparent
libsumls-perl libsub-overl libsub-exporter-perl libsub-exporter-perl libsub-identity-perl libsub-identity-perl libsub-override-perl libsub-override-perl libsub-override-perl libsub-override-perl libsub-identity-perl
and then the second second second for the second
Libthal0 Libtie-ixhash-perl Libtimedate-perl Libtry-tiny-perl Libunicode-Linebreak-perl Libvariable-magic-perl Libww+robotrules-perl Libti-protocol-perl Libxid-render0 Libxcursori Libxdamagel Libxml-parser-perl
libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl libxssi libxstring-perl libyaml-tiny-perl libzzip-0-13 Imodern openjade opensp perl-opensi-defaults poppler-data preview-latex-style python3-importlib-metadata python3-jinja2 pyth
pythons-jsonschema pythons-markupsare pythons-more-itertools pythons-pyrsistent pythons-sipp sgml-base
texlive-fonts-recommended texlive-formats-extra texlive-lane-greek texlive-latex-base texlive-latex-recommended texlive-plctures texlive-plctures texlive-science texlive-xetex tipa tk tks.b xii-xserver-utils xdg-utils xtonts-encodings
xTontS-uTIIS xmi-core xmito xsitproc
se aprautoremove to remove trem.
ne Tollowing additional packages will be installed:
(104Vall-COTP) (100demotio (10055-motis
uugusteem parkages: pushi uuteenda yudh auteend I aaracanf
avait_autipp avait_autipp Zerocont
ine including new parkages with the instantees:
avent-valenion tubevent-vole/ tubelenione tubes-muits
upyingers, winews zinstatees, o to remove and wishes and a since upyingers.
ten to get 100 kD or archites.
I vol tada fontina (VIII) Vol V
o you mure to concentre. Ering a

在 "Do you want to continue?[Y/n]"后面输入: Y。等待安装完成。

1.3.3 安装 netdata, 以获取 CPU、网络等数据。在终端窗口中输入:

docker run -d --name status --restart=always -v

/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro --pid host --network host -e

GLANCES_OPT="-w" nicolargo/glances

root@VM-0-9-ubuntu:~# docker run -d --name status --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro --pid host --network host -e GLANCES_OPT="-w" nicolargo/glances Unable to find image 'nicolargo/glances:latest' locally latest: Pulling from nicolargo/glances al0C77af2613: Pull complete 93533675153b: Pull complete 93533675153b: Pull complete 88cf10da884f: Pull complete 96671e821651: Pull complete 96671e821651: Pull complete df54e77b2043: Pull complete df54e77b2043: Pull complete 3536756321619e799f8eea2544e1555d80da214fdae9c31c8c29d75882b4b233a81a Status: Downloaded newer image for nicolargo/glances:latest 7768b11b763885bf7cseeaas635f5510f801da462c6db3c9ea2bd1a0838f8 root@VM-0-9-ubuntu:~#

1.3.4 导入 NDI 矩阵系统镜像至服务器

(1) 从本地电脑上传 NDI 矩阵镜像至服务器



说明

NDI 矩阵系统镜像需要从本地 PC 上传至 liunx 系统,因此需要通过文件传输工具传输文件,部署人员可使用 Xhell



工具自带的 xftp 文件传输工具,或其它文件传输工具,如: SecureCRT。

<1>点击 Xhell 工具中的文件传输图标

 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
 📮 🖿 र 🛞 🗞 । 💀 र Q, 🏦 र 🌑 र 🗛 र 🥸 📴 🔀 🔒 🖮 🍠 🗈 र 🗔 र 🥝 🤛
 e ssh://kiloview:******@192.168.28.120:22
 ▶ 要添加当前会话,点击左侧的箭头按钮。

<2>将本地电脑中的 NDI 矩阵系统镜像文件从左边窗口拖拽到右边窗口,完成文件从本地电脑传输

到服务器。(NDI 矩阵镜像文件请联系千视销售人员,或发邮件到 info@kiloview.com 获取)





(2)在服务器中加载 NDI 矩阵系统镜像

docker load -i kv_ndicore_pro_011801.tar

root@VM-0-9-ubuntu:/home/ubuntu# docker load -i kv ndicore pro_011801.tar						
cc967c529ced:	Loading	layer	[>]	65.57MB/65.57MB		
2c6ac8e5063e:	Loading	layer	[>]	991.2kB/991.2kB		
6c01b5a53aac:	Loading	layer	[>]	15.87kB/15.87kB		
eOb3afb09dc3:	Loading	layer	[>]	3.072kB/3.072kB		
9d3cadc3d17e:	Loading	layer	[>]	27.69MB/27.69MB		
db6e2a638ab1:	Loading	layer	[>]	114.3MB/114.3MB		
9f2fd036a4a9:	Loading	layer	[>]	3.584kB/3.584kB		
20b2e7d325d4:	Loading	layer	[>]	2.56kB/2.56kB		
758a8236e8b9:	Loading	layer	[>]	2.048kB/2.048kB		
8abff239dac8:	Loading	layer	[>]	1.536kB/1.536kB		
ac9c6590408b:	Loading	layer	[>]	4.643MB/4.643MB		
bda72356d77c:	Loading	layer	[>]	9,728kB/9,728kB		
75810feecf4b:	Loading	layer	[>]	39.62MB/39.62MB		
7e47cfdd3260:	Loading	layer	[>]	556kB/556kB		
bc90e555b3c8:	Loading	layer	[>]	3.072kB/3.072kB		
87bf4592c061:	Loading	layer	[>]	36.35kB/36.35kB		
8017a395ddee:	Loading	layer	[>]	16.38kB/16.38kB		
f275a7a61f6f:	Loading	layer	[>]	10.46MB/10.46MB		
e98830ac8618:	Loading	layer	[>]	14.39MB/14.39MB		
al0c5d895642:	Loading	layer	[>]	927.7kB/927.7kB		
87e801439ab8:	Loading	layer	[>]	9.403MB/9.403MB		
1488b496f22c:	Loading	layer	[>]	879.6kB/879.6kB		
4ee4f7e0dd9a:	Loading	layer	[>]	894.5kB/894.5kB		
b0439f642b95:	Loading	layer	[>]	1.386MB/1.386MB		
f0af0a693169:	Loading	layer	[>]	891.9kB/891.9kB		
5168f669e526:	Loading	layer	[>]	1.038MB/1.038MB		
8687bcb79567:	Loading	layer	[>]	1.086MB/1.086MB		
2360bb09cc5c:	Loading	layer	[>]	2.048kB/2.048kB		
addf2d3eb25e:	Loading	layer	[>]	10.31MB/10.31MB		
19bdla2d4a1c:	Loading	layer	[>]	52.75MB/52.75MB		
c2e76cee58fa:	Loading	layer	[>]	3.584kB/3.584kB		
df304ad5eca3:	Loading	layer	[>]	636.9kB/636.9kB		
3396c01c88c1:	Loading	layer	[>]	242.7kB/242.7kB		
Loaded image:	kiloview	v/kv_nd	icore_senior_011801:latest			



注意

如果 NDI 镜像文件所在的位置,不在当前目录下,需要指定 NDI 镜像文件所在的文件夹。 如:NDI 镜像文件所在目录为/home/kiloview,则 NDI 镜像文件加载命令为: docker load -i /home/kiloview/-i kv_ndicore_pro_011801.tar





1.3.5 运行容器

docker run -d -v /root/cp_data3:/data/configs -v

/etc/timezone:/etc/timezone -v /etc/localtime:/etc/localtime -v

/var/run/avahi-daemon:/var/run/avahi-daemon -v

/var/run/dbus:/var/run/dbus --restart=always --name

kv_ndicore_senior_011801 --network host --privileged=true

kiloview/kv_ndicore_senior_011801:latest

3396c01c88c1: Loading layer [========] 242.7kB/242.7kB Loaded image: kiloview/kv_ndicore_senior_011801: latest root@VM-0-9-ubuntu:/home/ubuntu# docker run -d =v /coot/cp_data3:/data/configs -v /etc/timezone:/etc/timezone -v /etc/localtime:/etc/localtime -v /var/run/avahi-daemon:/var/run/avahi-daemon_-v /var/run/dbus:/var/run/dbus --restart=always -name kv_ndicore_senior_011801 --network host --privileged=true kiloview/kv_ndicore_senior_011801:latest db1924fe5313aa9201c2054877d61882633adfdbefe0001ac5e6642a6d6c59ba



注意

上面命令中的最后的镜像名称 (如图中的 kv_ndicore_senior_011801) 需跟命令行上方中 loaded image 后面的名称一致

1.4 登录验证

在浏览器 (推荐使用 google) 地址栏中输入"服务器 IP 地址:81",回车后显示 NDI 矩阵系统的登录界面,默认用户名和密码均为:admin.





KILOVIEW®			
	NDI矩阵		
Username			
Password			
	登录		



- 2 部署常见问题及解决方法
- 2.1 如果在部署过程中遇到错误提示

解决方法:

请先检查操作系统版本,目前仅支持 Linux64 位操作系统 Linux64-bit operating system (Ubuntu

18.04+ / Debian 9+)

(1) 查询 linux 位数: getconf LONG_BIT

ubuntu@VM-4-5-ubuntu:~\$ getconf LONG_BIT 64 ubuntu@VM-4-5-ubuntu:~\$

(2) 查询 linux 版本号: cat /proc/version

```
ubuntu@VM-4-5-ubuntu:~$ cat /proc/version
Linux version 5.4.0-77-generic (buildd@lgw01-amd64-028) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04))
#86-Ubuntu SMP Thu Jun 17 02:35:03 UTC 2021
ubuntu@VM-4-5-ubuntu:~$
```

2.2 安装 docker 长时间未响应。

解决方法:

docker 安装过程较为缓慢,需要耐心等待。可以使用命令"docker version"查看以及确认是否安 装成功 docker。



root@ndi:~/cp_data	a3# docker version
Client: Docker Eng	jine - Community
Version:	20.10.6
API version:	1.41
Go version:	gol.13.15
Git commit:	370c289
Built:	Fri Apr 9 22:47:17 2021
OS/Arch:	linux/amd64
Context:	default
Experimental:	true
Server: Docker Eng	jine - Community
Engine:	
Version:	20.10.6
API version:	1.41 (minimum version 1.12)
Go version:	gol.13.15
Git commit:	8728dd2
Built:	Fri Apr 9 22:45:28 2021
OS/Arch:	linux/amd64
Experimental:	false
containerd:	
Version:	1.4.4
GitCommit:	05f951a3781f4f2c1911b05e61c160e9c30eaa8e
runc:	
Version:	1.0.0-rc93
GitCommit:	12644e614e25b05da6fd08a38ffa0cfe1903fdec
docker-init:	
Version:	0.19.0
GitCommit:	de40ad0
root@ndi:~/cp_data	3#

2.3 拉取镜像失败



解决方法:

镜像拉取需要通过 internet 获取镜像文件,如果网络延迟较高或者无法连接 internet,请检查网络是

否通畅,通过 ping 一个外部网站 (如:百度)检查.

版权所有©2019 长沙千视电子科技有限公司



2.4 NDI 矩阵系统无法正常登录

解决方法:

检查服务器是否正常启动。"win+R"打开命令提示符窗口 -> "cmd" -> "ping 服务器 IP",

- (1) 如果能够 ping 通服务器 IP, 请通过以下命令检查:
 - <1>检查 docker 运行状态: systemctl status docker



如果 docker 没有正常启动, 启动 docker: systemctl start docker

<2>检查容器运行状况: docker ps -a

root@ndi:~/cp_data3# docker ps -a								
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES		
563282ea0ee8	kiloview/trial_ndimatrix:latest	"/start_server.sh"	24 hours ago	Up 24 hours		trial_ndimatric		
2594ce003d0d	nicolargo/glances	"/bin/sh -c 'python3…"	24 hours ago	Up 24 hours		status		
root@ndi:~/cp_	data3#							

如果容器没有正常运行,执行以下命令删除容器和镜像,再根据部署指导重新部署。

停止所有容器:docker stop \$(docker ps -aq)

删除所有容器:docker rm \$(docker ps -aq)

删除所有镜像: docker rmi \$(docker images -q)

(2) 如果无法 ping 通服务器 IP, 请按照以下步骤检查:

<1>检查维护 PC 和服务器是否正常运行,网口灯是否正常闪烁,;

版权所有O2019 长沙千视电子科技有限公司

<2>服务器 IP 可能已经变化,通过直连服务器, "win+R" -> "cmd" -> "ifconfig",采用变更后的

IP 地址:81 访问

2.5 怎样给 NDI 矩阵系统设置静态 IP 地址

解决方法:

不同版本的 linux 操作系统设置静态 IP 地址的方式可能不同,以下配置方式适用于 ubuntu

20.04 版本。

sudo vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml



注意

- (1) 不同小版本的网络配置文件名可能不同,即"00-installer-config.yaml"文件名不同,先通过 cd /etc/netplan 进入 netplan 文件夹,查找网络配置文件,再通过 vi 命令进入对应的网络配置文件;
- (2) 按下"i"键进入文件编辑模式;
- (3) 输入完成后,按下 "ESC"键,再输入":wq ",保存文件并退出;
- (4) 如果输入错误,不想保存文件,按下 "ESC"键,再输入":q!",不保存文件并退出。



版权所有©2019 长沙千视电子科技有限公司



2.6 命令执行过程中报 "no such file or directory" 错误

root@1:~# docker run -d -v /home/data:/data/configs -v /var/run/avahi-daemon:/v
ar/run/avahi-daemon -v /var/run/dbus:/var/run/dbus --restart=always --name kv_n
dimatrix --network host --privileged=true kiloview/trial_ndimatrix:latest
-bash: docker run -d -v /home/data:/data/configs -v /var/run/avahi-daemon:/var/
run/avahi-daemon -v /var/run/dbus:/var/run/dbus --restart=always --name kv_ndim
atrix: No such file or directory
root@1:~# ls

解决方法:

命令从文本文件复制到命令窗口时,带入了格式符,导致命令发生了变化。遇到这样的情况,

请手动输入对应命令。



NDI 切换系统服务器的官方在线文档,请访问

https://www.kiloview.com/cn/support/docs/NDI cluster





https://www.kiloview.com/cn/support/



长沙千视电子科技有限公司

https://www.kiloview.com/ 湖南省长沙市雨花区汇金路 877 号嘉华智谷产业园(长沙屿)B4-106 栋/109 栋 邮箱:support@kiloview.com 联系电话:18573192787